

## Общие настройки



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

### Устройство

Параметр	Описание
<b>Имя устройства</b>	Произвольный набор символов. Параметр предназначен для удобной идентификации устройства системным администратором, отображается в web-интерфейсе во вкладке "Состояние".
<b>Идентификатор канала связи</b>	Позволяет избежать подключения к нежелательным устройствам, в случае наличия нескольких смежных каналов связи. Должен быть одинаковым на обоих концах канала связи. Доступно 16 значений идентификатора в диапазоне от 0 до 15.

### Устройство

Имя устройства:

Идентификатор канала связи:

Рисунок - Идентификация устройства

### SNTP

Позволяет запустить службу синхронизации времени SNTP. Для корректной работы предварительно необходимо указать временную зону и IP-адрес сервера SNTP. По умолчанию служба SNTP отключена.

Параметр	Описание
<b>Адрес сервера SNTP</b>	IP-адрес сервера SNTP, с помощью которого служба SNTP будет осуществлять синхронизацию времени на устройстве. Устройство должно иметь сетевой доступ к серверу SNTP.
<b>Временная зона</b>	Временная зона в месте установки устройства. Например, временная зона для Москвы: GMT+3, для Екатеринбурга: GMT+5.

## Title



**SNTP**

Включено:

Адрес сервера SNTP:

Временная зона:

Рисунок - Настройка SNTP

## Syslog

Позволяет осуществить передачу данных системного журнала на сервер по протоколу "*syslog*". Для этого необходимо указать адрес сервера *syslog*, на который должны передаваться данные.

Рисунок - Настройка Syslog