

Статические ссылки



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

В разделе "Статические ссылки" предусмотрена возможность указывать параметры соседних узлов, с которыми каждый из радиointерфейсов устройства может устанавливать статические беспроводные соединения. Хотя параметры беспроводного соединения и ключ доступа совпадают с настройками других узлов, узлы в статическом режиме могут устанавливать соединения только с узлами, указанными в этом разделе. Указываемые параметры:

- "MAC" - MAC-адрес соседнего устройства
- "Ключ" – ключ доступа линка (до 64 символов, без пробелов)

Другие возможные настройки:

- Чтобы запретить соединение с каким-либо узлом, установите флажок "Запретить" в строке с MAC-адресом соответствующего соседнего устройства
- Чтобы добавить текстовый комментарий (на латинице), используйте поле ввода "Примечание".

▼ Статические ссылки

▼ rf6.0

MAC	Запретить	Ключ	Примечание	
X	☐			Убрать
Добавить				

▼ prf0

MAC	Запретить	Ключ	Примечание	
X	☐			Убрать
Добавить				

Рисунок – Настройки раздела Статические ссылки

Чтобы добавить параметры нового соседнего устройства, нажмите кнопку "Добавить".

Чтобы удалить параметры настроенного ранее соседнего устройства, нажмите кнопку "Убрать".