

Управление устройством



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

- Доступ в web-интерфейс
- Состояние
- Общие настройки
- Настройки безопасности
- Настройка радиоканала
- Настройка сетевого доступа
- Настройка коммутации
- Настройка SNMP
- Спектроанализатор
- Инструмент юстировки
- Обслуживание
- Instant DFS
- Графики

Для внесения изменений в конфигурацию устройства перейдите в окно "Применение глобальных изменений", нажав на кнопку "Изменения" в правом верхнем углу web-интерфейса.

The screenshot shows the configuration interface for a device named 'Vector M.'. The top status bar includes fields for Name, Status (Подк...), Type (Ведущ), Frequency (5240/524..), Width (40 МГц), Size (5 мс), RSSI DL / UL (-55,0/-55,..), and EVM DL / ... (-15,3/-11,). A blue button labeled 'Изменения' with a '4' notification badge is highlighted in the top right corner.

The main content area is titled 'Коммутация' (Switching) and contains a section for 'Сетевые порты' (Network ports). Below this is a table with the following columns: Порт (Port), Статус (Status), Дуплекс (Duplex), and Описание (Description).

Порт	Статус	Дуплекс	Описание
ge0	Включен	auto	

At the bottom of the configuration area, there is a 'QoS' section with a green toggle switch and a refresh icon.

Рисунок - Применение изменений

В открывшемся окне находится таблица параметров, значения которых были изменены пользователем. При необходимости отмены одного изменения нажмите кнопку "Откатить". При необходимости отменить все изменения воспользуйтесь кнопкой "Откатить всё". Изменения будут внесены в конфигурацию устройства нажатием кнопки "Применить".

Применение глобальных изменений



Название	Исходное значение	Новое значение	Откатить
Настройки безопасности			
Интерфейс командной строки SSH	off	on	
Настройки радиоканала			
Радиоканал Длина кадра	1	2	
Коммутация			
Коммутация VLAN vlanДобавлена строка		VLAN ID: 20 ge0: tagged radio: tagged	
Матрица коммутации ge0-radio	off	on	

Применить

Проверить

Откатить все

Рисунок - Применение изменений

Для безопасного применения конфигурации используйте кнопку "Проверить". В этом случае предыдущая конфигурация будет восстановлена по истечении 180 секунд автоматически при отсутствии подтверждения изменений или продления тестового периода администратором.

EVM DL / UL -31.0/-30.4 дБ
ARQ DL / UL 0.0/0.0 %
Емкость DL / UL 69/69 Мбит/с
174
Изменения

Проверка конфигурации

Выполняется проверка конфигурации, для ее успешного завершения примените изменения.

После завершения обратного отсчета устройство будет перезагружено с прежней конфигурацией.

Применить
+30 секунд

Рисунок - Подтверждение изменений