

Специальные команды



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

- Команда «ctl»

Команда «ctl»

Команда управления встроенным нагревателем (дополнительная опция).

Синтаксис:

ctl [heater threshold] on|off [[no]log]

threshold: heater enable temperature (-15...-1)

Устройства **InfNet Wireless** могут быть снабжены встроенным нагревателем для работы при очень низких температурах в условиях арктического климата. Такие устройства также снабжены датчиком внутренней температуры.

Команда «ctl», выполненная без параметров показывает температуру внутри устройства.

Команда «*ctl heater threshold*» устанавливает пороговую температуру внутри устройства, ниже которой включается встроенный нагреватель. Диапазон задаваемых температур: от -15 °C до -1 °C.

Например,

```
tl heater -10
```

В примере команда задает порог в -10°C. Когда температура внутри устройства станет ниже заданной, нагреватель включится.

Команда «*ctl heater on/off*» включает (*on*) или отключает (*off*) нагреватель:

```
ctl heater on
```

Опция «*log*» записывать или нет события включения и отключения нагревателя в системный журнал. Для отключения записи событий используется опция «*nolog*».