

Вкладка DFS

Раздел "DFS" позволяет контролировать и управлять работой механизма DFS. Для каждой из частот заданного диапазона и частотной сетки на странице вкладки представлены индикаторы DFS-статуса и доступности частот. Значения индикаторов приводятся в разделе "Обозначения" в нижней части страницы.

Диапазон: 40 MHz

Частотная сетка: 5450-5930/20

Очистить NOL

Выбрать канал

5450	5450	5470	5490	5510	5530
5550	5550	5570	5590	5610	5630
5650	5650	5670	5690	5710	5730
5750	5750	5770	5790	5810	5830
5850	5850	5870	5890	5910	5930

Обозначения

5000

Доступный канал. Желтый индикатор показывает относительный уровень помех

5005

Канал используется

501030s

В процессе проверки доступности канала. Оставшееся время внизу справа

5015

Включен мониторинг канала

502030m

Заблокированный канал. Оставшееся время внизу справа

5025

Неправильная конфигурация

5030

Непроверенный канал

Чтобы очистить список заблокированных (вследствие обнаружения радаров) частот, нажмите кнопку "Очистить NOL". Подсистема DFS снова просканирует эти частоты и, если они по-прежнему не доступны, запустит сканирование после истечения периода, указанного в правом нижнем углу ячейки индикатора.

Чтобы перезапустить сканирование частот механизмом DFS, нажмите кнопку "Выбрать канал".