

Настройка и управление NEXT



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Настройка и управление **InfIMONITOR NEXT** осуществляются через web-интерфейс.

Введите в адресной строке браузера ссылку на web-интерфейс системы мониторинга: <http://XXX.XXX.XXX.XXX>, где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес, назначенный на этапе [установки](#) системы мониторинга. Для изменения IP-адреса воспользуйтесь сервисным режимом.

Рисунок - Авторизация в web-интерфейсе



ВНИМАНИЕ

Для авторизации используйте реквизиты доступа учетной записи с ролью Superadmin, которые вы создали в [мастере первоначальной настройки](#).