

Применение, проверка и предварительный просмотр конфигурации



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Чтобы предварительно посмотреть измененную конфигурацию в виде списка CLI-команд, нажмите кнопку "**Предпросмотр**" в левом нижнем углу страницы "Основные настройки". Чтобы посмотреть изменения, внесённые в конфигурацию, в виде CLI-команд нажмите кнопку "**Show changes**".

Для проверки работоспособности измененной конфигурации, конфигурация может быть запущена в тестовом режиме.

Чтобы запустить конфигурацию в тестовом режиме, нажмите кнопку "**Проверить**" в левом нижнем углу страницы "Основные настройки".

По истечении тестового периода 180 секунд (3 минуты) устройство будет перезагружено и предыдущая конфигурация будет автоматически восстановлена. Во время работы в тестовом режиме в верхней части страниц веб-интерфейса красным шрифтом будет отображаться таймер обратного отсчета времени, оставшегося до восстановления конфигурации и элементы управления.

Чтобы увеличить оставшееся до восстановления время до 180 секунд, нажмите кнопку "**Отложить**" под таймером.

Чтобы сохранить измененную конфигурацию, нажмите кнопку "**Зафиксировать**" под таймером.

Чтобы немедленно перезагрузить устройство и вернуться к предыдущей конфигурации, сохраненной до внесения изменений, нажмите кнопку "**Восстановить**" под таймером.

Предупреждение о последствиях сохранения конфигурации через веб-интерфейс для CLI-настроек отображается в нижней части страницы "Основные настройки":

Внимание!

После нажатия "**Применить**" все настройки, сделанные через командную строку для показанных на странице секций будут изменены. После нажатия кнопки "**Проверить**" новая конфигурация будет применена на 3 минуты временно.

Рисунок - Применение, проверка и предварительный просмотр конфигурации - Предупреждение

Чтобы сохранить изменения в конфигурации, сделанные через веб-интерфейс во вкладке "Основные настройки", без предварительной проверки, нажмите кнопку "**Применить**" в левом нижнем углу страницы "Основные настройки".

После нажатия кнопки "**Применить**" вы будете перенаправлены на страницу входа в систему. По истечении 5 секунд вы сможете ввести имя пользователя и пароль и войти в систему с новой конфигурацией.