

Доступ в web-интерфейс



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)



ВНИМАНИЕ

При подключении сетевого оборудования сторонних организаций (коммутаторов, ПК) по протоколу Ethernet, необходимо убедиться, что функции PoE, Energy Efficient Ethernet и Green Ethernet отключены на сетевых интерфейсах данного оборудования, подключенных к устройствам "Инфинет".

Устройство с заводскими настройками доступно по IP-адресу 10.10.10.1 с маской сети 255.255.255.0. Рабочая станция, с которой будет выполняться первичная настройка, должна входить в ту же подсеть. По умолчанию на устройствах не установлены параметры доступа, поэтому для авторизации введите любые значения ненулевой длины в поля "Логин" и "Пароль".

Логин

Введите ваш логин

Пароль

Введите ваш пароль

Войти

Рисунок - Окно авторизации



ВНИМАНИЕ

После получения доступа к устройству, настоятельно рекомендуем установить надёжные логин и пароль в разделе "Общие настройки".