Title

Раздел Сетевой доступ

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен

Раздел предназначен для настройки сетевого доступа и содержит несколько секций:

- Секция "Настройки сети" - здесь администратор может назначить IP-адрес, установить метку VLAN, включить / выключить клиента DHCP. На один сетевой интерфейс может быть назначено несколько разных IP-адресов одновременно



Рисунок – Настройка сетевого доступа

- Секция "Настройки маршрутизации" – настройка статической маршрутизации. В поле "*Статические маршруты*" указывается удаленная подсеть, а в поле "*Шлюз* указывается IP-адрес смежного с устройством маршрутизатора, через который доступна указанная подсеть




Рисунок – Настройка маршрутизации

ВНИМАНИЕ

Обязательно ознакомьтесь с описанием действия кнопок "**Применить**" и "**Попробовать**", которое представлено в разделе Проверка и применение настроек.