

Раздел Сетевой доступ



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Раздел предназначен для настройки сетевого доступа и содержит несколько секций:

- Секция "Настройки сети" - здесь администратор может назначить IP-адрес, установить метку VLAN, включить / выключить клиента DHCP. На один сетевой интерфейс может быть назначено несколько разных IP-адресов одновременно

Настройки сети

IP-адрес						VLAN	VLAN ID	DHCP
10	10	20	3	/	24	☐		☐
10	1	30	157	/	24	☒	30	☐

Рисунок – Настройка сетевого доступа

- Секция "Настройки маршрутизации" – настройка статической маршрутизации. В поле "Статические маршруты" указывается удаленная подсеть, а в поле "Шлюз" указывается IP-адрес смежного с устройством маршрутизатора, через который доступна указанная подсеть

Настройки маршрутизации

Шлюз по умолчанию

10	1	30	1	x	+
----	---	----	---	----------------------------------	----------------------------------

Статические маршруты

Сеть

				/		x
--	--	--	--	---	--	----------------------------------

Шлюз

				x	+
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------

Рисунок – Настройка маршрутизации



ВНИМАНИЕ

Обязательно ознакомьтесь с описанием действия кнопок "Применить" и "Попробовать", которое представлено в разделе [Проверка и применение настроек](#).