

Специальные команды



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

- Команда "ctl"

Команда "ctl"

Команда управления встроенным нагревателем (дополнительная опция).

Синтаксис:

```
ctl [heater threshold|on|off [[no]log]]
```

threshold: heater enable temperature (-15...-1)

Устройства **InfNet Wireless** могут быть снабжены встроенным нагревателем для работы при очень низких температурах в условиях арктического климата. Такие устройства также снабжены датчиком внутренней температуры.

Команда «ctl», выполненная без параметров показывает температуру внутри устройства.

Команда «ctl heater threshold» устанавливает пороговую температуру внутри устройства, ниже которой включается встроенный нагреватель. Диапазон задаваемых температур: от -15 °C до -1 °C.

Например,

```
t1 heater -10
```

В примере команда задает порог в -10°C. Когда температура внутри устройства станет ниже заданной, нагреватель включится.

Команда «ctl heater on/off» включает (on) или отключает (off) нагреватель:

```
ctl heater on
```

Опция «log» записывать или нет события включения и отключения нагревателя в системный журнал. Для отключения записи событий используется опция «nolog».