

Доступ к устройству



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)



ВНИМАНИЕ

При подключении сетевого оборудования сторонних организаций (коммутаторов, ПК) по протоколу Ethernet, необходимо убедиться, что функции PoE, Energy Efficient Ethernet и Green Ethernet отключены на сетевых интерфейсах данного оборудования, подключенных к устройствам "Инфинет".

После включения питания на устройстве автоматически запускается **ОС WANFlex**, управление через web-интерфейс также доступно по умолчанию. Чтобы получить доступ к устройству через web-браузер (запустить графический пользовательский интерфейс), наберите в адресной строке браузера IP-адрес устройства: `http://<unit IP address>`.



ВНИМАНИЕ

По умолчанию доступ к устройству осуществляется по IP-адресу 10.10.10.1/24 через интерфейс svi1 (подробнее об интерфейсе svi см. раздел [Настройки сети](#)).



ВНИМАНИЕ

Система позволяет открывать в web-интерфейсе несколько конкурирующих сессий.

По умолчанию на устройстве не заданы параметры доступа администратора. Чтобы получить доступ к новому устройству на странице входа в систему введите любые значения ненулевой длины в поля "User Name" (имя пользователя) и "Password" (пароль) и нажмите кнопку "Login" (войти в систему):

← → ↻ 🌐 10.10.10.1

InfiNet
wireless

User Name:

Password:

Login

Рисунок – Вход в GUI



ВНИМАНИЕ

После первого входа в систему установите постоянное имя пользователя и пароль в разделе «Системные настройки» вкладки «Основные настройки» web-интерфейса (см. [Системные настройки](#)).

Web-интерфейс поддерживает несколько языков: английский (по умолчанию), русский, французский, итальянский и китайский.

Выбрать язык текущей сессии web-интерфейса можно в выпадающем меню "Language", которое расположено в правом верхнем углу окна web-интерфейса. Последний выбор языка в последней активной сессии будет действовать до ближайшего обновления конфигурации.

Выбрать язык web-интерфейса, который будет постоянно использоваться при запуске обновленных конфигураций, можно в разделе "Системные настройки" вкладки "Основные настройки" web-интерфейса (см. [Системные настройки](#)).

Чтобы подключиться к устройству через защищенное соединение SSL, необходимо предварительно скачать самоподписанный сертификат "Инфинет" во вкладке "Обслуживание" web-интерфейса. Ссылка для подключения через защищенное соединение "HTTPS Connection" доступна в правом верхнем углу страницы входа в систему:



[HTTPS Connection](#)

User Name:

Password:

Login

Рисунок – Соединение через HTTPS