Система лицензирования

🧭 Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен

Лицензия даёт право на использование программного обеспечения. В зависимости от типа лицензии определяется, как, и на каких условиях, получатель лицензии может использовать программный продукт.

В разделе "Settings" -> "License" вы можете обновить лицензию, получить информацию об установленном типе лицензии, об ограничениях и сроках её действия, а также информацию о текущей версии InfiMONITOR.

Settings / License

InfiMONITOR version :	2.1.6-dev	
Expiration date :	Unlimited	
License type :	Free Extend license?	
	The free license is perpetual and permits to monitor just 20 hosts. To extend the limitation enterprise license is required. To buy it please <u>download the activation key</u> and contact with our sales team - <u>sales@infinetwireless.com</u> .	
The product is licensed to :	Undefined Organization	
E-mail :	license@free.nms	
Total hosts :	55 (license limit reached)	
Number of hosts limit: :	20	
Licenses occupied :	20	
Licenses available :	0	

Рисунок - Раздел "License"

Раздел включает в себя следующую информацию:

- "InfiMONITOR version" текущая версия InfiMONITOR
- "Expiration date" срок действия лицензии
- "License type" тип лицензии:
 - "Free" бесплатная бессрочная лицензия на 20 сетевых узлов.
 - "Trial" лицензия, ограниченная по времени (один месяц), но не ограниченная по количеству сетевых узлов. Лицензия может быть получена бесплатно по запросу в отдел продаж. После окончания срока действия начинает действовать лицензия типа "Free"
 - "Enterprise" платная лицензия, ограниченная по количеству сетевых узлов, но не ограниченная по времени.
- "The product is licensed to" наименование организации, которой предоставлена лицензия
- "*E-mail*" контактная информация
- "Total hosts" общее количество сетевых узлов, добавленных в InfiMONITOR
- "Number of hosts limit" общее количество лицензий
- "Licenses occupied" количество используемых лицензий
- "Licenses available" количество доступных лицензий.

Получение и применение лицензии

Для получения и применения лицензии необходимо:

- 1. Обратиться в отдел продаж для получения необходимой информация о стоимости и условиях предоставления лицензии по адресу sales@infinet. ru
- 2. Загрузить файл, нажав на "download the activation key", и отправить его в отдел продаж sales@infinet.ru

- 3. Получить ключ активации
- 4. Загрузить ключ активации, нажав на "Extend license".

\Lambda внимание

Для обновления лицензии необходимо выполнить действия, указанные выше.

Назначение и отзыв лицензий

Лицензии могут быть назначены и отозваны с сетевых узлов оператором **InfiMONITOR** при использовании типов лицензий, ограниченных по количеству обслуживаемых узлов (*Enterprise, Free*).

Чтобы назначить лицензию на узел, перейдите в раздел "Settings" -> "Host management".

Найдите в списке сетевой узел, которому необходимо назначить лицензию, и кликните правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "*Activate*".

((•))	APetrov	Deactivated	192.168.100.238
(•)	Aurora_3GHz	Deactivated	Delete
((•))	Aurora_5GHz	Up	Activate

Рисунок - Назначение лицензии на устройство

Если доступные лицензии отсутствуют, система выдаст ошибку. В этом случае необходимо отозвать лицензию с узла, мониторинг для которого может быть отключен, и назначить её на требуемый сетевой узел.



Рисунок - Сообщение об отсутствии свободных лицензий

Чтобы отозвать лицензию с сетевого узла, найдите требуемый узел и кликните правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "Deact ivate".

(•)) Infinet-Aurora	Up	10.1.1.27 127.0
(•) Infinet-Extrim	Deactivated	Delete
(•) Infinet-MG-MIMO	Deactivated	Deactivate

Рисунок - Отзыв лицензии с устройства

Найдите сетевой узел, которому необходимо назначить лицензию, и кликните правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "Activa te".