

## Переход на InfiMONITOR NEXT

При переходе с системы мониторинга InfiMONITOR на новую систему InfiMONITOR NEXT экспорт/импорт данных (устройства, каналы связи, история инцидентов и пр.) не предусмотрен.

Предусмотрены следующие сценарии перехода:

- Сценарий 1: история мониторинга устройств не требуется;
- Сценарий 2: требуется история мониторинга устройств.

### Сценарий 1

Если вам не требуется сохранить исторические данные системы InfiMONITOR, необходимо:

- установить новый продукт InfiMONITOR NEXT;
- сгенерировать необходимую лицензию для его работы;
- перевести весь мониторинг устройств на новый продукт.



#### Внимание

Лицензия для мониторинга 30 устройств (Free) предоставляется бесплатно.

Дополнительно к этому вы можете сгенерировать пробную лицензию (Trial), в которой отсутствует ограничение на количество устройств для мониторинга, а срок действия составляет 1 месяц (после истечения срока действия тип лицензии автоматически меняется на Free).

При наличии действующей лицензии для InfiMONITOR компания Инфинет предоставит лицензию для InfiMONITOR NEXT на такое же количество устройств бесплатно.

### Сценарий 2

Если вам требуется история мониторинга устройств, воспользуйтесь одним из следующих способов:

1. продолжайте эксплуатацию только существующей системы InfiMONITOR (лицензия бессрочная) без технической поддержки и обновлений;
2. установите InfiMONITOR NEXT с нужной лицензией, остановите мониторинг устройств в InfiMONITOR (деактивировать устройства), включите мониторинг устройств на новом InfiMONITOR NEXT. История мониторинга устройств будет доступна в старой системе мониторинга;
3. установите InfiMONITOR NEXT с нужной лицензией, и параллельно собирайте данные с устройств, как в старом InfiMONITOR, так и в новом InfiMONITOR NEXT, перейдя в последствии к варианту 2.



#### Важно

При совместном использовании двух систем мониторинга, для каждой из них необходимо выделить отдельную виртуальную машину. Убедитесь, что сервер обладает достаточными ресурсами для каждой из систем.

Обратите внимание, что в этом случае повысится нагрузка на сеть и устройства.

Системные требования для InfiMONITOR NEXT можно найти в статье [Установка InfiMONITOR NEXT](#)