

Доступ к веб-интерфейсу



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)



ВНИМАНИЕ

При подключении сетевого оборудования сторонних организаций (коммутаторов, ПК) по протоколу Ethernet, необходимо убедиться, что функции PoE, Energy Efficient Ethernet и Green Ethernet отключены на сетевых интерфейсах данного оборудования, подключенных к устройствам "Инфинет".

Встроенный веб-сервер, обеспечивающий работу веб-интерфейса, включен по умолчанию, поэтому для доступа нужно лишь открыть веб-браузер и в адресной строке ввести:

`http://< IP-адрес устройства>.`



ВНИМАНИЕ

По умолчанию установлен IP-адрес: 10.10.10.1/24. Для доступа вам потребуется назначить на своем ПК или ноутбуке IP-адрес из той же подсети, например, 10.10.10.2/24.



ВНИМАНИЕ

В веб-интерфейсе устройства могут работать несколько пользователей одновременно.

На странице входа, в поле "User Name" введите любое имя пользователя, а в поле "Пароль" введите любой пароль. После этого нажмите кнопку "Логин".

Рисунок - Окно входа в веб-интерфейс



ВНИМАНИЕ

После первого входа измените реквизиты доступа, чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к устройству.

В веб-интерфейсе по умолчанию используется английский язык. После аутентификации и авторизации язык интерфейса может быть изменен на русский.

Доступ к веб-интерфейсу возможен как через незащищенный протокол HTTP, так и через его защищенную версию HTTPS (ссылка на защищенный веб-интерфейс доступна в нижней части окна входа). В случае использования протокола HTTPS устройство будет использовать самоподписанный SSL-сертификат. Включите параметр "Allow HTTPS Only" в разделе "Общие", чтобы сделать использование защищенного протокола обязательным.