

## Управление устройством



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

- [Доступ в web-интерфейс](#)
- [Состояние](#)
- [Основные настройки](#)
- [Настройки безопасности](#)
- [Настройка радиоканала](#)
- [Настройка сетевого доступа](#)
- [Настройка коммутации](#)
- [Настройка SNMP](#)
- [Инструмент юстировки](#)
- [Обслуживание](#)
- [Графики](#)

Для внесения изменений в конфигурацию устройства перейдите в окно "Применение глобальных изменений", нажав на кнопку "Изменения" в правом верхнем углу web-интерфейса.

Имя	Стат...	Тип	Централь...	Ширин...	Длин...	RSSI DL / ...	EVM D...	ARQ D...	Емкост...	
Vector_...	Сonn	Ведуц	73000 МГц	125 МГц	1 ms	-65.7/-65.	-9.0/-9.	24.0/0.	8/6 Мб/с	<b>Изменения</b> <sup>1</sup>

### Настройки радиоканала

**Приемопередатчик**

Роль: Ведущий

Центральная частота, МГц: 73000

Ограничение мощности, дБм: Выходная мощность передатчика

-15 5 10

Коэффициент усиления антенны, дБ: 39

Рисунок - Применение изменений

В открывшемся окне находится таблица параметров, значения которых были изменены пользователем. При необходимости отмены одного изменения нажмите кнопку "Откатить". При необходимости отменить все изменения воспользуйтесь кнопкой "Откатить всё". Изменения будут внесены в конфигурацию устройства нажатием кнопки "Применить".

Применение глобальных изменений

Название	Исходное значение	Новое значение	Откатить
Настройки безопасности			
Интерфейс командной строки SSH	off	on	
Настройки радиоканала			
Радиоканал Длина кадра	1	2	
Коммутация			
Коммутация VLAN vlanДобавлена строка		VLAN ID: 20 ge0: tagged radio: tagged	
Матрица коммутации ge0-radio	off	on	

Применить

Проверить

Откатить все

Рисунок - Проверка изменений

Для безопасного применения конфигурации используйте кнопку "Проверить". В этом случае предыдущая конфигурация будет восстановлена по истечении 180 секунд автоматически при отсутствии подтверждения изменений или продления тестового периода администратором.

Имя  
Vector\_...

Стат...  
Conn

Тип  
Веду...

Централь...  
73000 МН:

Ширин...  
125 МН:

Длин...  
1 ms

RSSI DL / ...  
-65.4/-64.

EVM D...  
-9.0/-9.

ARQ D...  
24.0/0.

Емкос...  
8/6 М

165 Изменения

Настройки безопасности

Административный доступ

Изменить пароль администратора

Radius AAA

Включено:

Проверка конфигурации

Выполняется проверка конфигурации, для ее успешного завершения примените изменения.

После завершения обратного отсчета устройство будет перезагружено с прежней конфигурацией.

Применить

+30 секунд

Рисунок - Подтверждение изменений