Настройка протокола RIP

🥝 Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен

Содержание

- Описание
- Постановка задачи
- Решение
 - Предварительная настройка
 - Настройка протокола RIP
 - Анализ вывода команд
 - Таблица маршрутизации
- Дополнительные материалы
 - Онлайн-курсы
 - Прочее

Описание

Устройства Инфинет семейств InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, InfiLINK Evolution и InfiMAN Evolution включают два модуля для настройки протокола RIP: модуль rip и модуль arip. Различие между ними заключается в том, что модуль rip не поддерживает совместную работу с протоколом OSPF, поэтому рекомендуется выполнять конфигурацию устройств с использованием модуля arip. В соответствии с рекомендацией в статье будем рассматривать настройку протокола RIP с использованием модуля arip.

Конфигурация RIP выполняется только в режиме CLI. Для настройки протокола RIP используется отдельная командная оболочка, включающая в себя несколько режимов (рис. 1). Переход в каждый из режимов выполняется с использованием одноименных команд. Подробное описание команд представлено в технической документации.

<u>Л</u> ВНИМАНИЕ

Пример конфигурации приведён для устройств семейств InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, при внедрении данной схемы, обратите внимание на название интерфейса радио на ваших устройствах.

Имя режима	Описание
Базовый	Базовый режим RIP предназначен для анализа вывода диагностических команд и перехода в режим конфигурации.
	BS_1#1> arip RIP>
Конфигурация RIP	Режим конфигурации позволяет управлять демоном RIP, запущенным на устройстве и выполнять переход в один из конфигурационных режимов, маршрутизатора, интерфейсов или фильтров маршрутов. Переход в режим конфигурации RIP выполняется из базового режима с помощью команды "config". RIP> config RIP(config)#

Конфигурация маршрутизатора RIP	В режиме конфигурации маршрутизатора выполняются основные настройки протокола RIP. Режим позволяет настроить анонсируемые сети, области, идентификатор маршрутизатора и т.д.
	Переход в режим конфигурации маршрутизатора RIP выполняется из режима конфигурации с помощью команды "router".
	RIP(config)# router RIP(config-router)#
Конфигурация интерфейса RIP	Режим конфигурации интерфейса RIP позволяет выполнить настройки протокола, связанные с конкретным интерфейсом. Переход в режим конфигурации интерфейса RIP выполняется из режима конфигурации с помощью команды "interface IFNAME".
	RIP(config)# interface rf5.0 RIP(config-if)#
Конфигурация фильтров маршрутов	Режим конфигурации фильтров маршрутов позволяет выполнить настройку правил, применяемых к анонсируемым или принимаемым маршрутам RIP.
	Переход в режим конфигурации фильтров маршрутов RIP выполняется из режима конфигурации с помощью команды создания фильтра "route-map WORD (deny permit) <1-65535>".
	RIP(config)# route-map MAP permit 10 RIP(config-route-map)#



Рисунок 1 - Диаграмма переходов между режимами командной оболочки RIP

Каждый из режимов командной оболочки RIP содержит помощь с выводом всего перечня поддерживаемых команд. Вызов помощи выполняется с использованием команды "help".

Вывод таблицы маршрутизации может быть получен с использованием следующих команд:

WANFleX:
BS_1#1> netstat -r
RIP:
RIP> show route
ARDA:
ARDA> show route

Постановка задачи

Рассмотрим поэтапную конфигурацию протокола RIP на устройствах Инфинет на примере следующей схемы (рис. 2):

• сеть состоит из трёх беспроводных устройств БС1, АС2 и АС3, между которыми установлен беспроводной канал связи;

- беспроводной сети выделена подсеть 172.16.0.0/29;
- каждое из беспроводных устройств имеет подключение к проводному сегменту связи: БС1 подключен к сети 10.10.10.0/24, АС2 к сети 10.10.20.0/24, АС3 - к сети 10.10.30.0/24;
- на беспроводном устройстве АСЗ настроены три статических маршрута к сетям 192.168.6.0/28, 192.168.7.0/28, 192.168.8.0/28. В качестве шлюза используется сторонний маршрутизатор R1;
- за каждым из беспроводных устройств закреплён адрес, ассоциированный с интерфейсом loopback, из сети 192.168.0.0/24.

Задача: на беспроводных устройствах необходимо настроить работу протокола RIP так, чтобы в таблице каждого из маршрутизатором появилась информация о всех сетях, указанных на схеме. Устройство БС1 должно быть использовано в качестве шлюза по умолчанию на устройствах AC2 и AC3.



Рисунок 2 - Пример схемы сети для конфигурации протокола RIP

Решение

Выполним поэтапную конфигурацию устройств в соответствии с поставленной задачей. Помимо конфигурации RIP будем использовать статическую маршрутизацию (см. Статическая маршрутизация) для организации связи с LAN-6, LAN-7, LAN-8.

Поскольку пример носит демонстрационный характер, то для настройки протокола RIP на беспроводных устройствах будут использоваться различные подходы.

Предварительная настройка

Описание	Выполним предварительную настройку устройств, состоящую из следующих этапов:
	 Установка идентификаторов устройств. Удаление интерфейса svi1. Ассоциация IP-адресов с сетевыми интерфейсами, согласно схеме. Добавление статических записей в таблицу маршрутизации. Отключение коммутации. Установка радиоканала.

БС1	
	system prompt BS_1
	svil ifc svil destroy
	IP- ifc eth0 10.10.10.1/24 ifc rf5.0 172.16.0.1/29 ifc lo0 192.168.0.1/32
	switch stop
	rf rf5.0 band 20 rf rf5.0 freq 5000
	<pre>mint rf5.0 -name "BS_1" mint rf5.0 -type master</pre>
AC2	
	system prompt AS_2
	svil ifc svil destroy
	IP- ifc eth0 10.10.20.2/24 ifc rf5.0 172.16.0.2/29
	ifc lo0 192.168.0.2/32
	ifc lo0 192.168.0.2/32 switch stop
	<pre>ifc lo0 192.168.0.2/32 switch stop mint rf5.0 -name "AS_2" mint rf5.0 -type slave mint rf5.0 prof 1 -band 20 -freq 5000 -type slave</pre>

```
AC3

system prompt AS_3

svi1

ifc svi1 destroy

IP-

ifc eth0 10.10.30.3/24

ifc rf5.0 172.16.0.3/29

ifc lo0 192.168.0.3/32

route add 192.168.5.0/28 10.10.30.1

route add 192.168.6.0/28 10.10.30.1

switch stop

mint rf5.0 -name "AS_3"

mint rf5.0 -rype slave

mint rf5.0 prof 1 -band 20 -freq 5000 -type slave
```

Настройка протокола RIP

Выполним настройку протокола RIP в соответствии со схемой. Описание Этап 1: запустим работу демона RIP. Этап 2: определим интерфейсы, на которых должен быть запущен протокол RIP: • БС1: укажем интерфейсы ІоО и радио; АС2: укажем все интерфейсы; • АСЗ: укажем все интерфейсы. На маршрутизаторе AC2 диапазон сетей, используемые в RIP, будет указан с помощью одной записи 0.0.0.0/0. Такая запись включает в себя все сети и активирует поддержку RIP на всех интерфейсах маршрутизатора, при подключении одного из интерфейсов устройства к новой сети эта сеть будет сразу анонсирована через RIP. Такой подход имеет преимущество, т.к. не потребуется дополнительной конфигурации RIP, но он таит в себе недостаток, т.к. снижается контроль за анонсами. На маршрутизаторах БС1 и АСЗ будем указывать только те сети, которые ассоциированы с интерфейсами, участвующими в работе протокола RIP. Этап 3: выполним редистрибуцию маршрутной информации. БС1 выполняет редистрибуцию непосредственно присоединённых сетей, AC3 - редистрибуцию статических маршрутов. Этап 4: определим пассивные интерфейсы. Интерфейс eth0 маршрутизатора АСЗ подключен к стороннему маршрутизатору R1, поэтому необходимо блокировать передачу маршрутной информации между ними. Для этого интерфейс eth0 AC3 необходимо настроить как пассивный. Этап 5: анонсируем маршрут по умолчанию, указав в качестве шлюза БС1.

6C1	RIP
	arip start
	RIP
	arip config
	router
	network 172.16.0.0/29
	connected-
	arip config
	router
	redistribute connected
	arip
	config
	router default-information originate
AC2	RIP
	arip start
	RIP
	arip
	router
	network 0.0.0.0/0
AC3	RIP
	arip start
	RIP
	arip
	router
	network 10.10.30.0/24
	network 1/2.16.0.0/29 network 192.168.0.3/32
	arip
	config
	redistribute kernel
	passive-interface eth0

Анализ вывода команд

Таблица маршрутизации

Описание	В таблицах маршрутизаL представленной на схем FIB.	ции беспроводных устрой е. Это свидетельствует о	йств видно, что к том, что устройс	аждое устро ства успешно	йство вла обменял	деет маршрутом к каждой подсети, нись маршрутной информацией и добавили её в
	Следует обратить внима за интерфейсами loopba	ние на то, что в таблице ck других беспроводных	маршрутизации устройств. Эти и	каждого из у нтерфейсы б	стройств ыли вклк	присутствует маршрут к адресам, закреплённым очены в RIP различными способами:
	 БС1: редистрибуция АС2: устройство анс АС3: явное указани 	я непосредственно присс онсирует все сети, к кото е анонсов сети, закреплё	рединённой сети рым имеет подк анной за интерфе	ı; лючение; ейсом loopba	ck.	
	Также следует обратить анонсирует всем устройс этом в таблице маршрут	внимание на наличие ма ствам, поддерживающим изации БС1 маршрут по	аршрута по умол и работу протокс умолчанию отсут	чанию на уст ола RIP, марц гствует.	ройствах ірут по ум	АС2 и АС3. БС1, в соответствии с конфигурацией, иолчанию, указывая себя в качестве шлюза. При
	Маршрутизатор АСЗ вып к сетям 192.168.6.0/24, 1	олняет редистрибуцию (92.168.7.0/24 и 192.168.8	статических марі 8.0/24.	шрутов, поэт	ому в таб	лице маршрутизации БС1 и АС2 присутствуют пути
БС1	BS_1#1> netstat	-r				
	Routing tables					
	Destination	Gateway	Flags	Refs	Use	Interface
	10.10.10.0/24	link#2	UC	0	0	eth0
	10.10.20.0/24	172.16.0.2	UG3	0	0	rf5.0
	10.10.30.0/24	172.16.0.3	UG3	0	0	rf5.0
	127.0.0.1	127.0.0.1	UH	3	106	100
	172.16.0.0/29	link#3	UC	0	0	rf5.0
	192.168.0.1	192.168.0.1	UH	0	0	100
	192.168.0.2	172.16.0.2	UGH3	0	0	rf5.0
	192.168.0.3	172.16.0.3	UGH3	0	0	rf5.0
	192.168.6.0/28	172.16.0.3	UG3	0	0	rf5.0
	192.168.7.0/28	172.16.0.3	UG3	0	0	rf5.0
	192.168.8.0/28	172.16.0.3	UG3	0	0	rf5.0
	224.0.0.0/8	127.0.0.1	UGS	0	346	100
AC2	AS_2#1> netstat	-r				
	Routing tables					
	Destination	Gateway	Flags	Reis	Use	Interface
	default	172.16.0.1	UG3	0	0	r15.0
	10.10.10.0/24	1/2.16.0.1	UG3	0	0	r15.0
	10.10.20.0/24	11nk#2	UC	0	0	etnu
	10.10.30.0/24	1/2.16.0.3	UG3	0	100	r15.0
	127.0.0.1	12/.0.0.1	UH	3	100	100
	1/2.16.0.0/29	11nk#3	UC	0	0	r15.0
	192.168.0.1	1/2.16.0.1	UGH3	0	0	r15.0
	192.168.0.2	192.168.0.2	UH	U	U	
	192.168.0.3	1/2.16.0.3	UGH3	0	0	r15.0
	192.168.6.0/28	172.16.0.3	UG3	0	0	ri5.0
	192.168.7.0/28	172.16.0.3	UG3	0	0	ri5.0
	192.168.8.0/28	172.16.0.3	UG3	0	0	ri5.U
	224.0.0.0/8	127.0.0.1	UGS	0	.703	TON

Deutine tehler					
Routing tables					
Destination	Gateway	Flags	Refs	Use	Interface
default	172.16.0.1	UG3	0	0	rf5.0
10.10.10.0/24	172.16.0.1	UG3	0	0	rf5.0
10.10.20.0/24	172.16.0.2	UG3	0	0	rf5.0
10.10.30.0/24	link#2	UC	0	0	eth0
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	3	84	100
172.16.0.0/29	link#3	UC	0	0	rf5.0
192.168.0.1	172.16.0.1	UGH3	0	0	rf5.0
192.168.0.2	172.16.0.2	UGH3	0	0	rf5.0
192.168.0.3	192.168.0.3	UH	0	0	100
192.168.6.0/28	10.10.30.1	UGS	0	0	eth0
192.168.7.0/28	10.10.30.1	UGS	0	0	eth0
192.168.8.0/28	10.10.30.1	UGS	0	0	eth0
224.0.0.0/8	127.0.0.1	UGS	0	349	100

Дополнительные материалы

Онлайн-курсы

1. Предварительная настройка и установка устройств семейств InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2.

Прочее

- 1. Команда ifconfig (настройка интерфейсов)
- 2. Команда route (статические маршруты)
- 3. Команда rip (модуль динамической маршрутизации)
- 4. Команда arip
- 5. Команда ARDA