Удаленное управление устройствами InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, InfiLINK Evolution и InfiMAN Evolution

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен

В этом разделе описана процедура удаленного управления устройствами семейств InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, InfiLINK Evolution и InfiMAN Evolution с помощью интерфейсов SVI и VLAN.

- Процесс коммутации в WANFleX
 - Способы настройки управления и передачи трафика
 - Рекомендуемый способ
 - Альтернативный способ не рекомендуется

Процесс коммутации в WANFleX

Устройства семейств InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, InfiLINK Evolution и InfiMAN Evolution используют протокол собственной разработки MINT, который относительно сетевой модели OSI выше уровня 2 и ниже уровня 3.



Рисунок - Положение MINT в модели OSI

MINT - это технология построения сетей с произвольными связями.

Важной особенностью архитектуры MINT является её способность представлять любую беспроводную сеть (иногда даже и проводную) в виде Ethernetсегмента. Так радио интерфейс, подключенный к этой сети, будет работать, как обычный интерфейс Ethernet (виртуальный).

Протокол MINT имеет встроенную возможность устанавливать связи и обмениваться информацией с подключенными MINT соседями, при этом настройка и регулировка параметров протокола MINT не требуется. Способность выбирать оптимальные маршруты в сети с несколькими узлами и соединениями является уникальной особенностью MINT. Каждое соседнее соединение может быть оценено особым значением, таким как "*Стоимость*". Физический смысл этого значения заключается в следующем: расчетное время доставки пакета измеряется в условных единицах, чем меньше "*Стоимость*" т. тем выше вероятность того, что будет выбран этот маршрут. "*Стоимость*" каждого соединения постоянно меняется в зависимости от параметров канала, включая значения радио (сигнал-шум), используемую скорость схемы модуляции, количество ошибок и повторных попыток, нагрузку на тракт и другие параметры, которые позволяют быстро переключаться на альтернативный маршрут, если значение "*Стоимости*" будет ниже, чем на текущем маршруте.

Процесс коммутации осуществляется протоколом MINT, при этом коммутация выполняется только между двумя и более устройствами. Каждый раз, когда у вас есть какие-либо данные для коммутации, вы должны рассматривать по крайней мере два устройства в качестве единого маршрута коммутации. В случае, когда два устройства, поддерживающие протокол MINT, взяты в качестве виртуального "пространственного" коммутатора с двумя физическими портами Ethernet, весь трафик передается между двумя портами Ethernet. Однако при наличии более двух устройств и более одного типа трафика необходимо использовать VLAN-тегирование для того, чтобы различать трафик и его назначение. В протоколе MINT для этого используется идентификация групп коммутации. Именно поэтому все метки VLAN (или любые другие критерии фильтра) следует использовать для назначения трафика на разные группы коммутации. По мере того, как трафик находится в домене MINT, он будет передаваться только между устройствами семейств InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, InfiLINK Evolution и InfiMAN Evolution с настроенной группой коммутации с одинаковым идентификационным номером. Группа коммутации - это логический объект, который позволяет переключаться между физическими портами.

Таким образом, весь трафик, предназначенный для коммутации, передается протоколом MINT в специальных группах коммутации. Группа коммутации в основном используется как контейнер для передачи VLAN-тегированного трафика через сеть MINT. Поэтому сеть MINT можно рассматривать, как один виртуальный коммутатор, где граничные узлы ведут себя, как внешние порты виртуального коммутатора. Задача коммутатора состоит в прозрачной передаче пакетов от одного внешнего порта на другой. Важно понимать, что группы коммутации должны создаваться только на узлах, на которых пакеты поступают из "внешней" сети ("внешней" относительно MINT).

Если создать группу коммутации с добавленными портами Ethernet и радио (например, "*eth0*" и "*rf5.0*"), коммутация будет происходить от "*eth0*" к "*rfX.0*" и наоборот.

SVI - это специальные логический интерфейс, который может быть назначен группе коммутации, вследствие чего можно будет получить доступ и управлять устройством с помощью назначенной группы коммутации и VLAN.

\Lambda внимание

Более подробная информация о протоколе MINT описана в документе "R5000 series - MINT & Mobility" - White paper, который можно скачать по ссылке: https://academy.infinetwireless.com/ru/documents (необходимо пройти бесплатную регистрацию).

Так же рекомендуем изучить курс по коммутации в устройствах семейств InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2: https://academy.infinetwireless.com/ru /online-education/kommutaciya-v-ustrojstvax-semejstv-infilink-2x2-i-infiman-2x2/1

Способы настройки управления и передачи трафика

Рекомендуемый способ

В настройках в разделе "Коммутатор (MAC Switch)" по умолчанию доступна группа коммутации "*Группа #1*" с интерфейсами "*eth0*" и "*rfX.0*" без какихлибо дополнительных правил. В этом случае все кадры, приходящие на устройство с локального интерфейса Ethernet, будут доставляться на удаленную сторону соединения и передаваться на Ethernet интерфейс удаленного устройства, и наоборот. Такая простая конфигурация будет обеспечивать прозрачную коммутацию - все пакеты будут проходить по этому каналу без изменений: "*VLAN-теги*" и поля "*QoS*" будут сохранены.

Тем не менее, в случае удаленного VLAN управления, чтобы отделить пользовательский трафик от служебного, необходимо использовать две группы коммутации: одну - для управляющего трафика, вторую - для трафика данных.

В данном примере в качестве группы для управляющего трафика будет использована группа коммутации с номером 100, управление будет осуществляться посредством VLAN с тем же номером. Для трафика данных используем группу коммутации с номером 1, созданную по умолчанию.

• Шаг 1

Создайте интерфейс VLAN с номером 100, в разделе "Основные настройки" -> "Настройки сети" нажатием кнопки "Создать VLAN"

Настройки сети



• Шаг 2

Назначьте требуемый VLAN ID и осуществите привязку к родительскому интерфейсу "eth0"

Title

• Настроики сети			
▶ eth0 10.10.10.15 Up: @	🖉 Описание:	DHCP: IPv4 MTU: 1500	Режим: авто т
▶ eth1 Up: 🖉	🖉 Описание:	DHCP: IPv4 MTU: 1500	Режим: 🛛 ВТО 🔻 РОЕ: 📄
▶ rf5.0 Up: 🖉	🖉 Описание:	DHCP: IPv4 MTU: 1500)
vlan100 Up: 🖉	🖉 Описание:	DHCP: IPv4 MTU:	Родитель: eth0 ▼ Vlan ID: 100 QinQ: None ▼
	Удалить интерфейс		
Create PRF Создать VLAN Создать LA	AG Создать Switch Virtual Interface Создать туннель Созда	ать ТАР	

• Шаг З

Из группы коммутации #1 удалите интерфейс "*svi1"*, доступный в настройках по умолчанию, для этого в разделе "Основные настройки" -> "Коммутатор (MAC Switch)" нажмите кнопку "**Удалить L3 интерфейс**"

• Ком	мутатор	(MAC Switch)												
Пом	ощь Вкл	ючить Switch 🖉	Max. Sources: 5000	Disable STP Forwardi	ng:									
		Состояние	Интерфейсы		STP	Repeater	IGMP	Флуд	Inband	Режим		Описание		
Груг [1	ına #	Работает 🔻	Ports eth0 pass V rf5.0 X	pass T					•	Normal	Ŧ		٦	₽
▶ П Ста	равила ндартное де	ействие:[разр. ▼]	Default QM Channel: Стандартный приор	ритет: Up to 🔻		/далить L3	интерфе	эйс С	вязано с	<u>svi1</u>			Удали	ть групп

• Шаг 4

Создайте группу коммутации #100, для служебного трафика, в разделе "Основные настройки" -> "Коммутатор (MAC Switch)" нажмите кнопку "Создать группу коммутации".

Коммутатор (MAC Switch)

Помощь В	ключить Switch 🕑	Max. Sources: 5000	Disable STP For	varding:								
	Состояние	Интерфейсы		STP	Repeater	IGMP	Флуд	Inband	Режим	Описание		
Группа # 1	Работает	Porte X	rf5.0 pass v						Normal 🔻		٢	₽
• Правила Стандартное	действие: разр. 🔻	коммутации:	приоритет: Up to 🔻)	Создать	ь L3 инте	ерфейс)			Удали	ть групг
Создать гру	уппу коммутации											

• Шаг 5

Добавьте интерфейсы "vlan100" и "rfX.0" в группу коммутации 100

Группа # 100 Работает Ports Ports Bыберите интерфейсы для коммутации: eth0 eth1 If rf5.0 Vlan100 Image: Normal with the second		Состояние		Интерфейсы	STP	Repeater	IGMP	Флуд	Inband	Режим	Описание		
▶ Правила Ok Закрыть	Группа # 100	Работает 🔻	Ports	Выберите интерфейсы для коммутации: 🗌 eth0 (eth1 🗹 rf5.0 🗹	vlan100	×			Normal 🔻		1	₽
Стандартное действие: [pasp. •] Default QM Channel: Стандартный приоритет. [Up to •] Создать L3 интерфейс] Удалит	• Правила Стандартное д	ействие: разр. 🔻	Default QM Cha	ОК Закрыть nnet: Стандартный приоритет: Up to •		Создать L3	интерф	ейс				Удали	іть группу

\Lambda внимание

При наличии в группе коммутации интерфейса vlan весь трафик с соответствующим VID, приходящий на родительский интерфейс, попадает в группу коммутации (т.е. дополнительные правила не требуются), при этом метка 802.1q будет снята.

• Шаг 6

Чтобы создать интерфейс управления "svi" связанный с данной группой, нажмите кнопку "Создать L3 интерфейс"



Title

	Состояние			Интерфе	йсы		STP	Repeater	IGMI	Флуд	Inband	Режи	м	Описание		
Группа # 100	Работает 🔻	Ports	rf5.0	pass V	vlan100	pass T						Normal	•		٦	€
• Правила							_									
Стандартное д	действие: разр. 🔻	Default QM Chanr	nel:	Стандартн	ый приоритет:	Up to 🔻		Создать Ц	в интер	фейс					Удал	ить группу
		-														
0	едэнгелдени	E														
Be	версиях ПО до "	MINTv1.90.3	33" / "	TDMAv2.1	.7" кнопка	"Создать уп	равление" не и	1СПОЛЬЗ	/ется	для да	нного	способа і	настро	йки, поэто	ому вме	есто
ОП	исанного выше	шага, необх	одим	о создать	интерфей	с " <i>svi100</i> " вр	учную в раздел	ле "Осно	вные	настр	ойки"	-> "Настр	ойки с	ети" и доб	бавить е	его
ВГ	руппу коммута	ции 100.														
	 Настройки сети 															
-	h ath0	10 10 10 15	Um E								1500	Demonstra (-
	Petrio	10.10.10.13	op. e	Описание.						V4 IVITU.		режим.	abio			<u> </u>
	• eth1		Up: 🕒	Описание:				DHCP:	U IP	v4 MTU:	1500	Режим:	авто			• POE:
	▶ rf5.0)	Up:	Описание:				DHCP:	IP	v4 MTU:	1500					
	> vlan100		Up:	Описание:				DHCP:	IP	v4 MTU:		Родитель:	eth0	Vlan ID:	100	QinQ: No
	• svi100		Up:	Описание:				DHCP:	IP	v4 MTU:		Группа ком	мутации	100 🔻		
						Удалить инте	рфейс									
					X +											
	Создать псевло-RF	Создать VLA		здать LAG	Создать Swite	ch Virtual Interface	Создать туннель	Созлат	ь TAP							
					- ingate office		- Sougaro ryimono									

• Шаг 7

В разделе "Основные настройки" -> "Настройки сети" назначьте IP-адрес автоматически созданному интерфейсу "svi100" (не забудьте про маску сети)

▼Настройки сети	
▶ eth0 10.10.10.15 Up:	DHCP: IPv4 MTU: 1500 Режим: авто т
▶ eth1 Up: 🖉 Описание:) DHCP: 📄 IPv4 MTU: 1500 Режим: авто 🔻 РОЕ: 📄
▶ rf5.0 Up: 🕑 Описание:	DHCP: 🔲 IPv4 MTU: 1500
▶ vlan100 Up: 🕑 Описание:] DHCP: 📄 IPv4 MTU: Родитель: eth0 🔻 VIan ID: 100 QinQ: None 🔻
▼svi100 192.168.103.35 Up: 🖉 Описание:	DHCP: 🔲 IPv4 MTU: Группа коммутации: 100 т
Удалить интерфейс 192 .[168 .[103 .].(35)/(24 Х +	

Сreate PRF Создать VLAN Создать LAG Создать Switch Virtual Interface Создать туннель Создать ТАР

• Шаг 8 (Необязательный)

Назначьте IP-адрес шлюзу

Параметры маршрутизации



• Шаг 9

Прежде, чем сохранить текущую конфигурацию, убедитесь, что вы имеете доступ к устройству через VLAN 100. Если устройство подключено напрямую к компьютеру, установите VLAN 100 для исходящего трафика на сетевом интерфейсе

• Шаг 10

Протестируйте новую конфигурацию, нажав на кнопку "Проверить"

<u>Состояние устройства</u>	Основные настройки
• Системные настройки	
 Настройки сети 	
 Настройки линка 	
• Статические линки	
• Коммутатор (MAC Switch)	
IP Firewall	
▶ SNMP	
▶ Параметры QoS	
• Приоритезация трафика	
• Дополнительные команды	
Применить Проверить Прелг	TOCMOOD

• Шаг 11

Если всё работает корректно, вы можете сохранить произведенные настройки во всех разделах вкладки "Основные настройки", нажав на кнопку «Зафикс ировать»

Время до во	<u>осстановлени</u> я: 1	152 секу	ΉД
-------------	--------------------------	----------	----

Отложить Зафиксировать Восстановить

В результате выполненных действий, мы создали группы коммутации для служебного и пользовательского трафиков, интерфейс VLAN и назначили IPадрес управляющему интерфейсу svi. Подключение к устройству будет производиться через svi100.

Теперь необходимо сделать такие же настройки на втором устройстве и проверить возможность соединения через VLAN 100 с каждым из устройств.

Альтернативный способ - не рекомендуется

Данный способ может быть использован при настройке управления на устройствах семейств InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2 с версией ПО до "*MINTv1.90.33*" / "*T DMAv2.1.7*".

В настройках в разделе "Коммутатор (MAC Switch)" по умолчанию доступна группа коммутации "*Группа #1*" с интерфейсами "*eth0*" и "*rfX.0*" без какихлибо дополнительных правил. В этом случае все кадры, приходящие на устройство с локального интерфейса Ethernet, будут доставляться на удаленную сторону соединения и передаваться на интерфейс Ethernet удаленного устройства, и наоборот. Такая простая конфигурация будет обеспечивать прозрачную коммутацию - все пакеты будут проходить по этому каналу без изменений: "*VLAN-теги*" и поля "*QoS*" будут сохранены. Тем не менее, в случае удаленного VLAN управления, чтобы отделить пользовательский трафик от служебного, необходимо использовать две группы коммутации: одну - для служебного, другую - для пользовательского трафика.

В данном примере в качестве группы для управляющего трафика будет использована группа коммутации с номером 100, управление будет осуществляться посредством VLAN с тем же номером. Для трафика данных используем группу коммутации с номером 1, созданную по умолчанию.

• Шаг 1

Чтобы удалить интерфейс "*svi1*", доступный в группе коммутации #1, во вкладке "Основные настройки" в разделе "Коммутатор (MAC Switch)" нажмите кнопку "Удалить управление"

Подтвердите действи	е на 10.10.10.1:	×
Удалить интерфейс svi1?		
		ОК Отмена
• •	Удалить управление	Э Связано с svi1

• Шаг 2

Для создания группы управления во вкладке "Основные настройки" в разделе "Коммутатор (MAC Switch)" нажмите кнопку "Создать группу коммутации"

▼ K	оммутатор	(MAC Switch)										
[Томощь Вкл	кочить Switch 🕑	Max. Sources: 5000 Disable STR	Forwarding:								
		Состояние	Интерфейсы	STP	Repeater	IGMP	Флуд	Inband	Режим	Описание		
	Tpynna # 1	Работает 🔻	Ports eth0 pass v rf5.0 pass v X X X				×	۲	Normal v		1	€
<u>•</u>	Правила Стандартное д	ействие: разр. 🔻	Default QM Channel: Стандартный приоритет: Up to *	Номер групп коммутации:	1	00]	1			Удалит	ъ группу
Ī	Создать груг	пу коммутации		Ок Закры	Ъ							

• Шаг 3

Добавьте интерфейсы "eth0" и "rfX.0"

	Состояние		Интерфейсы		STP	Repeater	IGMP
Группа #	Работает 🔻	Ports					x
Правида			Выберите интерфейсы для коммутации:	🕑 eth	0 🕑 rf5.0 🗌 vlar	14 🗌 vlan	30
Стандартное л		Default OM Cha	Ок Закрыть				

• Шаг 4

Поднимите группу коммутации на верхнюю строчку с помощью кнопки справа "Поднять группу"

Группа # Работает Ports etho pass rf5.0 pass p		Состояние		Интерфейс	ы	STP	Repeater	IGMP	Флуд	Inband	Режим		Описание		
▶ Правила (1) Стандартное действие[отказ ▼] Default QM Channet[Стандартный приоритет:[Up to ▼] Удалить управление] Связано с <u>svi100</u> Удалить управление] Связано с <u>svi100</u>	Группа # 100	Работает 🔻	Ports	eth0 pass T	rf5.0 pass V						Normal	Ŧ		•	€
Стандартное действие отказ 🔻 Default OM Channel Стандартный приоритет. [Up to 🔻] Удалить управление] Связано с <u>svi100</u> Удалить упр	Правила														(1)
		Удали	ть группу												

• Шаг 5

Чтобы создать интерфейс VLAN и назначить ему ID (например, "100"), нажмите кнопку «Создать управление» в поле "VLAN ID (0 native)" должно быть значение "100"

Создать	управле	ение		X
Repeater	IGMP	Флуд	VLAN ID (0 native):	100
			Ок Закрыть	

<u>Л</u> ВНИМАНИЕ

Для маркерного управления выберите соответствующую метку VLAN служебного трафика. Для непомеченного (нетегированного) управления выберите значение "О", так как не требуется VLAN управления.

• Шаг 6а (помеченный (VLAN-тег) служебный трафик)

В разделе "Основные настройки" -> "Настройки сети" назначьте IP-адрес интерфейсу VLAN (не забудьте про маску сети), родителем интерфейса VLAN должен быть указан автоматически созданный интерфейс "*svi100*".

Внимание Пожалуйста, сначала удалите IP-адрес из интерфейса "*eth0*", нажав "X".

Вы можете оставить заводской IP-адрес (на интерфейсе "*ethO*"), если он не принадлежит ни одной из ваших производственных подсетей. IP-адрес на "*ethO* " останется локальным только для проводного Ethernet-сегмента

▼vlan100 10.10.10.10 Up: 🖉 Описание:		DHCP: IPMTU:) Родитель: svi100 🔻 Vlan li	D: 100 QinQ: None 🔻
	Удалить интерфейс			

Чтобы просмотреть новые автоматически созданные правила для VLAN 100 в группе коммутации 100, откройте раздел "Основные настройки" -> "Коммутатор (MAC Switch)":

Коммутатор (MAC Switch) Помощь Включить Switch 🕑 Сост Ports... eth0 pass 🔻 rf5.0 pass 🔻 Группа # Работает . • Normal * (I) X Х 🕶 Правила (1) Делать: разр. 🔻 QM Channel: Приоритет: Up to 🔻 pcap 🔻 vlan 100 Проверка 🚹 🖡 Удалить прав. Помощь Добавить правило

Для пользовательского трафика используем группу коммутации #1, созданную по умолчанию

• Шаг 6б (непомеченный служебный трафик)

В разделе "Основные настройки" -> "Настройки сети" назначьте IP-адрес интерфейсу SVI (не забудьте про маску сети)



Пожалуйста, сначала удалите IP-адрес из интерфейса "*ethO*", нажав "X".



Вы можете оставить заводской IP-адрес (на интерфейсе "*ethO*"), если он не принадлежит ни одной из ваших производственных подсетей. IP-адрес на "*ethO* " останется локальным только для проводного Ethernet-сегмента

▼svi100 10.10.10.10 Up: ✔ Описание:	DHCP: 📄 IPMTU: Группа комм утации: 100 🔻
Уда	ить интерфейс
10 .10 .10 .10 /24 X +	

• Шаг 7 (Необязательный)

Назначьте IP-адрес шлюзу

		Шлюз по ум	олчанию	
--	--	------------	---------	--

• Шаг 8

Прежде, чем сохранить текущую конфигурацию, убедитесь, что вы имеете доступ к устройству через VLAN 100. Если устройство подключено напрямую к компьютеру, установите VLAN 100 для исходящего трафика на сетевом интерфейсе.

• Шаг 9

Протестируйте новую конфигурацию, нажав на кнопку "Проверить"

<u>Состояние устройства</u>	Основные настройки
• Системные настройки	
• Настройки сети	
• Настройки линка	
• Статические линки	
• Коммутатор (MAC Switch)	
IP Firewall	
▶ SNMP	
▶ Параметры QoS	
• Приоритезация трафика	
• Дополнительные команды	
Применить Проверить Предг	росмотр

• Шаг 10

Если всё работает корректно, вы можете сохранить произведенные настройки во всех разделах вкладки "Основные настройки", нажав на кнопку «Зафикс ировать»



\Lambda внимание

В случае, если у вас устройство с версией ПО "*MINTv1.89.0*" и ниже, необходимо воспользоваться процедурой, описанной в разделе "Удалённо е управление устройствами R5000 с версией прошивки "MINTv1.89.0" и ниже".