Средства диагностики

🥝 Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен

- Itest
 - Стандартный режим работы
 - Режим юстировки антенн (для устройств серии Xm)
 - Тестирование пропускной способности радио соединения
- Muffer
 - Режим review
 - Режим МАС2
 - Вывод статистики
 - Другие режимы muffer
- Монитор Load Meter
- Статистика по интерфейсам

ltest

Утилита для тестирования радиоканала. Рекомендуется использовать для юстировки антенны при установке нового устройства и для тестирования состояния существующего радио соединения.

Стандартный режим работы

Чтобы начать тестирование в стандартном режиме:

It rf5.0 <Мас-адресс устройства на другой стороне радио-соединения>

Ниже представлен вывод команды, содержащий результаты тестирования:

	(H11_1#1>	Статистика текущего устройства #1> lt cf5.0 00043523A59E			Статистика устройства на другом конце радиосоединения				я
	Unicast packet s rt - ret	Unicast test to 00043523A59E via packet size 1024, reply size 102 rt - retries, up - undelivered p			rf5.0 with , bitrate ckets, ua	priorit 270000, - undeli	y 16 reply bi vered ac	trate 270 ks	000
		local			remote				est.
	amp/max	rt%/avg	up%/avg	ua%/avg	amp/max	rt%/avg	up%/avg	ua%/avg	rtt
	20/20 21/21				20/20				13 13
	20/21				20/20				13
	20/21	-/-	-/-	-/-	21/21	-/-	-/-	-/-	13
	20/21				21/21				13
	21/21				21/21				13
	20/21				21/21				17
	20/21				21/21				14
	20/21		-/-		21/21	-/-		-/-	12
Текущий/Максимальный уровень принимаемого сигнала Текущее/Среднее кол-во переповторов при перед процентах	аче в —								Примерное время отклика в милисекунда» Аналогичные значения, как для текущего устройства
Текущее/Среднее кол-во потерянных пакетов при передаче в процентах)								
I екущее/Среднее кол-во недоставленных квитан в процентах	о ций ——								

Рисунок - Вывод команды "Itest"

Для успешной настройки радио-соединения необходимо учитывать следующие факторы:

- Лучше начинать юстировку антенны с поиска максимального уровня сигнала на минимально возможном "bitrate". В дальнейшем автоматические механизмы MINT автоматически определят наиболее подходящий "bitrate", если включить опцию "MINT – autobitrate".
- Значение текущего уровня принимаемого сигнала в колонках «*amp/max*» должно быть между 12 и 40.

При превышении значения 40 следует уменьшить мощность усилителя.

Если максимальный уровень сигнала меньше 12, то следует уменьшить "*bitrate"* или ширину канала (например, с 20МГц до 10МГц с обеих сторон радиосоединения). Оба эти действия повышают чувствительность приемника к радиосигналу и его уровень должен повыситься.

Уровень сигнала меньше 12 в некоторых случаях может быть вполне достаточен для функционирования радиосоединения, в этом случае надо ориентироваться по таким параметрам как число переповторов, количество потерянных пакетов, количество недоставленных квитанций. Если количество потерянных пакетов и количество не доставленных квитанций равно нулю, а число переповторов очень мало и с течением времени эти параметры постоянны, то радиосоединение, скорее всего, будет нормально работать. Для того, чтобы убедиться в работоспособности такого радиосоединения, необходимо понаблюдать за его работой в течение определённого промежутка времени при различных погодных условиях, возникающих помех и т.п.

- Значение количества переповторов в колонках «rt%» должно быть как можно ближе к нулю.
- Значение количества потерянных пакетов в колонках «*up%*» должно быть равно нулю, если это число отличается от нуля, то радиосоединение не может быть допущено к эксплуатации.
- Значение количества не доставленных квитанций в колонках «иа»» должно быть равно нулю, если это число отличается от нуля, то радиосоединение не может быть допущено к эксплуатации. Если это число постоянно не менее 50, то наиболее вероятная причина – неверно выставленный параметр «distance». Если длинна радиоканала более 20 км, скорее всего, необходимо установить режим «long».

Все описанные параметры необходимо наблюдать в обоих секциях ("Local" и "Remote") вывода команды «Itest».

Режим юстировки антенн (для устройств серии Xm)

lt rf5.0 <Mac-> -align [L,R]

Параметры L и R могут принимать значения 0 и 1 (0 – антенна с вертикальной поляризацией, 1 – антенна с горизонтальной поляризацией).

Unicast t packet s: rt - ret	test to (ize 1024 ries, up	000E8E1D , reply s - undels	F5E1 via size 1024 ivered pa	r 1, acl	f5.0 with align, t kets, ua	no prio cantenna - undeliv	rity as: loca vered acl	l(0), rem ks	not	te(1)
local			i	remote					est.	
ant.amps	rt%/avg	up%/avg	ua%/avg	İ	ant.amps	rt%/avg	up%/avg	ua%/avg	Ì	rtt
14:43:00	0/0	0/0	0/0	i	44:15:00	0/0	0/0	0/0	Ì	6.6
Рисунок - Юстир	овка антенны									

Отличием от стандартного режима является столбец «*ant.amps*», который используется вместо столбца «*amp/max*». В столбце «*ant.amps*» через двоеточие указываются уровни сигналов с антенн 0, 1 и 2 соответственно.

Тестирование пропускной способности радио соединения

В данном режиме тестируются следующие характеристики радио соединения: скорость в килобитах в секунду, пакетная скорость в пакетах в секунду, количество переповторов и ошибок.

Для тестирования используются следующие опции команды «Itest»:

• "-tu [seconds]" – Unidirectional test: данные передаются только с тестирующей стороны на указанный адрес (адрес задается опцией «target»)

. .

• "-tb [seconds]" – Bidirectional test: данные передаются в обе стороны.

Например,

lt rf5.0 <Mac-> -tb

Пример вывода команды в режиме тестирования пропускной способности радио соединения для программного обеспечения "МІЛТ":

Пропускная способность					3H (3	Минимальное, среднее, максимальное, стандартное ачение задержки между двумя соседними фреймами начение джиттера), в микросекундах
радио	Direction	Kbit/s	Pkt/s	Retries	١	Errors min/avg/max/stddev (usec)
на передачу	Transmit Receive	56056 54378	4671 4531	0.00% 0.00%		0.00% 40/213/5979/751 0.00% 22/220/11682/845
Пропускная способность радио	Total	110434	9202			
соединения на прием	Общая способность	пропускн радиосое	ая динения			

Рисунок - Вывод команды для "MINT"

Пример вывода команды в режиме тестирования пропускной способности радио соединения для программного обеспечения "TDMA":

Bidirection packet size	al throughput 1512, using	test to MINT	00043523A59E	via rf5.0	with	priority	16
Please wait							
Direction	Kbit/s Pk	t/s mi	n/avg/max/std	dev (usec)	_		
Transmit Receive	131068 10 130325 10	835 7/ 774 2/	92/12212/437 92/12219/512				
Total	261393 21	509					

Рисунок - Вывод команды для "TDMA"

Muffer

Модуль контроля радиосреды позволяет быстро проанализировать частотную обстановку в эфире, визуально оценить эффективность использования радиосреды, а также выявить наличие и мощность посторонних помех. Несколько режимов работы модуля позволяют получить различную степень детализации анализа.

Режим review

Режим общего обзора включается опцией "review" и позволяет оценить общую частотную и помеховую обстановку в эфире на 21 частоте. В качестве дополнительных аргументов можно указать до 21 интересующей частоты, подлежащих анализу (через пробел).

\Lambda внимание

Для устройств на 2.4 ГГц нормальная работа радио модуля в данном режиме невозможна. Для устройств 5-6 ГГц данный режим сбивает нормальную работу радио модуля.

Использование этого режима может быть полезно на первых этапах настройки радио линка. Он помогает оценить активность на ряде частот, чтобы в дальнейшем провести грамотное частотное планирование и исключить влияние источников помех на ваше оборудование.



Рисунок - Режим "review"

Для запуска утилиты "*muffer*" в режиме "*review*" выполните следующую команду:

muffer <IF-NAME> review

Режим МАС2

Один из режимов анализа MAC адресов включается опцией "*mac2*" и позволяет оценить количество и интенсивность работы в эфире абонентов с различными сетевыми адресами (MAC адресами). Анализ выполняется для всех сетевых идентификаторов на текущей частоте, установленной предварительно с помощью команды "*rfconfig*". Режим "*mac2*" учитывает все пакеты, включая протокольные квитанции MAC уровня (если это возможно). Дополнительно можно указать конкретное значение MAC адреса, по которому следует выполнять анализ.

енный с МАС-адреса вленный на МАС-адрес
енный с МАС-адреса вленный на МАС-адрес
— Имя устройства
— МАС-адрес
— Текущая длина пакета
— Текущая скорость приема

Для запуска данного режима, выполните команду:

<pre>muffer <if-name> mac2</if-name></pre>	

Вывод статистики

Режим статистики (отладочный) включается командой "*muffer stat*" и позволяет оценить интенсивность и эффективность загрузки канала с каждым абонентом. Для каждого MAC-адреса участвующего в обмене, показывается количество принятых и отправленных пакетов, а также количество повторных передач.

Среднее число переповторов на пакет	Процент пакетов, которые _были повторно переданы хотя бы один раз
Кол-во повторных	Общий процент —переповторов
Кол-во переданных	Кол-во потерянных пакетов Кол-во пакетов - с ощибками
	– Имя устройства
MAC Out/Rep Drop/Err rf5.0 00043523A59E 78428/372 (0.0/00/00) 0/0 H11_2 rf5.0 FFFFFFFFF 7932/0 (0.0/00/00) 0/0 TOTAL: 78428/372 (0.0/00/00) 0/0 Burst: Send 43445+46113 (max 23, avg 1), Recv 8458+33753 (max 17, avg PH5: packets 46113, bytes 1864788 (max 124, avg 40)	3]
Кол-во отправленных пакетов	Аналогичная статистика
Кол-во присоединенных пакетов	
Максимальное кол-во присоединенных пакетов	
Среднее число	

Рисунок - Режим статистики

Анализируя полученную статистику, можно сделать следующие выводы:

- Обратите внимание на количество переповторов при нормальной работе их количество не должно превышать 10%. Необходимо обеспечить нулевое значение для параметра "*Среднее число перепорвторов на пакет*". Если данный параметр ненулевой, линк не может быть сдан в эксплуатацию
- Если величины "Общий процент переповторов" и "Процент пакетов, которые были повторно переданы хотя бы один раз" близки по значению, это может означать, что у вас на выбранной частоте существует постоянный источник помехи. При большом количестве переповторов и при малом значении числа пакетов, повторенных хотя бы раз, можно сделать вывод, что время от времени появляется сильная помеха, которая разрушает ваш сигнал.

Модуль "muffer stat" показывает статистику только от зарегистрированных устройств.

Для просмотра статистики, выполните следующую команду:

muffer stat

Для обнуления всех счетчиков, выполните команду:

muffer stat clear

Другие режимы muffer

Модуль "*muffer*" также работает в следующих режимах:

- Режим "*mac*". По сравнению с режимом "*mac2*", режим "*mac*" отображает только пакеты данных
- Режим "mynet" позволяет выполнить анализ только для пакетов принадлежащих данной сети (SID)
- Режим анализа SID включается опцией "sid" и позволяет оценить количество и интенсивность работы в эфире групп абонентов с различными сетевыми идентификаторами (SID). Анализ выполняется для всех сетевых идентификаторов на текущей частоте, установленной предварительно с помощью команды "rfconfig".



Монитор Load Meter

Команда "loadm" позволяет быстро оценить загрузку любого из интерфейсов системы. По умолчанию вывод выполняется в одну строку с интервалом в одну секунду, и все значения представлены в килобитах.

Title



Для запуска монитора загрузки, выполните команду:

loadm -l <IF-NAME>

Допускается указывать несколько интерфейсов, разделяя их имена пробелами, в этом случае монитор будет отображать суммарную загрузку по всем интерфейсам.

Статистика по интерфейсам

Команда "netstat" отображает состояние различных структур данных, связанных с сетевыми параметрами системы:

- Параметр "-r" показывает содержимое системых таблиц маршрутизации.
- Параметр "-*i*" отображает информацию о каждом сетевом интерфейсе, включённом в систему.
 - Параметр "-s" отображает статистику по IP и ICMP данным, синтаксис команды с этим параметром выглядит следующим образом:

netstat -s{rut}

٠

rut = raw, tcp, udp

- "raw"
- "tcp" отображает данные по текущим подключениям tcp.
- "udp" отображает данные по пакетам udp-подключений.

Title



Рисунок - Информация о каждом сетевом интерфейсе, включённом в систему