

InfiMONITOR - Руководство пользователя

InfiMONITOR - это автоматизированная система контроля состояния беспроводной сети, организованной на базе беспроводных решений компании "Инфинет". InfiMONITOR позволяет сетевым администраторам получать актуальную информацию о функционировании сети и отдельных сетевых узлов, а также своевременно реагировать на возникающие инциденты.

О настоящем руководстве

Данное руководство содержит подробную техническую информацию о функциональности, процессе ввода в эксплуатацию, установке, настройке и управлению системой мониторинга InfiMONITOR.

Руководство пользователя предназначено для сетевых и системных администраторов, ответственных за обеспечение бесперебойной работы беспроводной сети. Специалисты, осуществляющие настройку и последующую эксплуатацию InfiMONITOR, должны обладать опытом и знаниями в сфере сетевых технологий и беспроводной передачи данных.

Содержание

- Введение в InfiMONITOR
- Описание и принцип работы InfiMONITOR
- Установка InfiMONITOR
- Обновление InfiMONITOR
- Настройка и управление InfiMONITOR
 - Настройка SNMP на беспроводных устройствах
 - Учетные записи пользователей
 - Добавление сетевых узлов и каналов связи
 - Управление событиями
 - Настройка уведомлений
 - Система лицензирования
 - Дисковое пространство
- Мониторинг
 - События
 - Каналы связи
 - Сетевые узлы
 - Карта сети
 - Получение Google API Key
- Отчеты
- Сервисный режим
- Интеграция с другими системами
- Резервное копирование
- Техническая поддержка