

Infinet Wireless R5000 - Веб-интерфейс - Руководство пользователя



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Веб-интерфейс представляет собой удобный инструмент управления устройством серии **Infinet Wireless R5000**, семейств **InfiLINK 2x2**, **InfiMAN 2x2**. Использование веб-интерфейса позволяет:

- Отслеживать статистику по интерфейсам устройства
- Отслеживать статистику радиосоединений
- Просматривать и изменять конфигурацию устройства
- Получать наглядное изображение состояния юстировки антенн
- Тестировать производительность беспроводного соединения
- Осуществлять техническую поддержку и обслуживание устройства
- Получать наглядное изображение источников радиосигналов в доступном для устройства спектре
- Просматривать системный журнал
- Отслеживать работу механизма DFS.

О настоящем руководстве

В данном руководстве пользователя дается подробная техническая информация о веб-интерфейсе управления (указания по использованию всех разделов и программных опций) устройств серии **Infinet Wireless R5000**. В руководстве также даются пошаговые инструкции для решения стандартных задач и выполнения основных процедур, таких как базовые настройки для установки соединения «точка-точка», настройки коммутации второго уровня, использование тестовой конфигурации, обновление программного обеспечения и т.д.

Данное руководство разработано для пользователей, которые предпочитают использовать графический пользовательский интерфейс для конфигурирования и управления устройствами серии **Infinet Wireless R5000**. Оно предназначено для следующих категорий пользователей:

- Пользователи, обладающие необходимыми компетенциями и опытом работы с IP сетями
- Администраторы сетей, занимающиеся установкой, конфигурированием и управлением устройствами серии **Infinet Wireless R5000**.

Содержание

- Введение Infinet Wireless R5000 - Веб-интерфейс
- Функциональные возможности
 - [Доступ к устройству Infinet Wireless R5000](#)
 - Состояние устройства
 - Основные настройки
 - Системные настройки
 - Настройки сети
 - Настройки линка
 - Статические линки
 - Коммутатор (MAC Switch)
 - IP Firewall
 - Раздел "SNMP"
 - Параметры QoS
 - Контроль трафика
 - Дополнительные команды
 - Применение, проверка и предварительный просмотр конфигурации
 - Обслуживание
 - Спектроанализатор
 - Вкладка DFS
 - Командная строка
- Сценарии настройки оборудования InfiNet Wireless R5000
 - Базовая настройка соединения «точка-точка»
 - Базовая настройка соединения «точка-многоточка»
 - Удаленное управление устройствами R5000

- Настройка учетной записи SNMP v3
- Настройка радиопрофилей
- Подключение к устройству синхронизации
- Настройка VLAN с помощью команды switch