

Установка и обновление ОС WANFlex



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Установка

ОС **WANFlex** не поставляется как самостоятельное ПО и устанавливается непосредственно на оборудование компании ООО "Инфинет" в процессе производства.

Обновление

Web-интерфейс

Наиболее простой способ обновления ПО описан в разделе "Обслуживание" руководства пользователя [InfiLINK XG](#) и [InfiNet Wireless R5000](#) с помощью опций "**Найти новую версию ПО**" и "**Обновить ПО**".

Существует другой способ обновления для этого необходимо:

- Загрузить с официального ftp-сервера компании "Инфинет" новую версию ПО: <https://ftp.infinet.ru/pub/Firmware/XG/H12>
- Обновить ПО, используя веб-интерфейс, как описано в разделе "[Загрузить на устройство](#)" [InfiLINK XG](#) и "[Загрузка на устройство](#)" [InfiNet Wireless R5000](#).

CLI

Команда "*flashnet*" позволяет загрузить в устройство новую версию программного обеспечения с ftp-сервера.

Загрузка выполняется по протоколу [FTP](#).

В качестве имени файла следует указать полное имя в формате используемой файловой системы.

Например:

```
flashnet get upgrade@192.168.1.1/conf/rwr/rwr300.bin
```

Процесс загрузки делится на две фазы:

- считывание файла с удалённого сервера
- запись образа системы в память маршрутизатора.

Вторая фаза отображается на экране чередующимися знаками "O" и ".".