

Дополнительные команды



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.
[Пройти сертификационный экзамен](#)

Раздел "Дополнительные команды" позволяет использовать в веб-интерфейсе преимущества гибкой настройки средствами CLI. Несмотря на простоту и удобство веб-интерфейса, некоторые параметры могут быть настроены только через CLI. В данном разделе можно ввести нужные CLI-команды для сохранения настроек при работе в веб-интерфейсе.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для команд *sys, ifconfig, prf, qm, tun, route, mint, switch, svi, lag, sntp, dhcpc* в веб-интерфейсе могут быть настроены только основные опции. Расширенные опции этих команд могут быть настроены только через CLI, а при последующем сохранении конфигурации через веб-интерфейс будут сброшены.
Чтобы сохранить настройки Расширенных опций этих команд, добавьте эти команды в конфигурацию в разделе "Дополнительные команды"!

▼ Дополнительные команды




Рисунок - Дополнительные команды

Параметр	Описание
Команда	Выбрать команду для добавления в конфигурацию устройства
Параметры	- Ввести строку с указанием параметров и опций команды - Ознакомиться с полным описанием параметров и опций всех команд можно в Руководстве по ОС WANFlex
Запретить	Чтобы временно запретить выполнение определенной команды, установите флажок "Запретить" в соответствующей строке

Таблица – Дополнительные команды

- Чтобы изменить порядок правил в списке, используйте стрелки "вверх/вниз"
- Чтобы удалить команду из списка навсегда, нажмите кнопку "Удалить команду"
- Чтобы добавить команду в список, нажмите кнопку "Добавить команду".

Пример использования: выберите команду "sys" из раскрывающегося списка, введите "*no indicator*" в поле ввода "Параметры", затем нажмите кнопку "**Применить**" в левом нижнем углу страницы "Основные настройки"; эта команда будет сохранена в конфигурации (не только выполнена) и будет применяться (выключать световые индикаторы на корпусе устройства, чтобы сделать его менее заметным) после перезагрузки.

Во вкладке "Командная строка" введенные команды только выполняются, но не сохраняются в конфигурации. В разделе "Дополнительные команды" вкладки "Основные настройки" команды и выполняются, и сохраняются в конфигурации.