

Введение



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Беспроводная система **Vector 70** может быть использована для построения сетей различного назначения:

- Корпоративные сети, мобильные операторы, Интернет-провайдеры.
- Резервные каналы для проводных линий связи.
- Решение для «последней мили».

Обозначения и условные знаки



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Текст, помеченный указанным знаком, содержит инструкции, нарушение которых может представлять опасность для человека, выполняющего те или иные действия, риск повреждения устройства или потери данных.



ВНИМАНИЕ

Текст, помеченный указанным знаком, содержит инструкции, нарушение которых может привести к ошибкам в процессе эксплуатации устройства.

Техническая поддержка

Вопросы, связанные с эксплуатацией устройств, вы можете задать на портале службы технической поддержки компании "Инфинет".

Адрес портала - <https://sd.infinetwireless.com>.

Обучение

Информация о возможностях обучения в рамках Академии "Инфинет".

Гарантийные обязательства

Устройство не содержит комплектующих, имеющих ресурс менее гарантийного срока эксплуатации. Устройство не требует проведения плановых ремонтов или замены комплектующих в течение гарантийного срока эксплуатации.

Средний срок эксплуатации устройства 10 лет. В период времени с момента завершения гарантийного срока и до завершения среднего срока эксплуатации изготовитель обязуется проводить послегарантийный ремонт устройства по отдельным договорам.

Гарантийный срок хранения устройства составляет 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты приемки устройства на предприятии-изготовителе.

Гарантия не распространяется на устройства, которые вышли из строя в результате неправильного использования, небрежного обращения, аварии, неверной установки или эксплуатации. Данная гарантия утрачивает силу при:

1. наличии следов вскрытия и (или) самостоятельного ремонта;
2. выявлении невыполнения требований условий эксплуатации (в том числе организации заземления);
3. электрических повреждениях элементов печатной платы, являющихся следствием электрического пробоя из-за неправильной организации заземления;
4. механических повреждениях корпуса.

В устройстве предусмотрены технические средства автоматической регистрации нарушения условий эксплуатации, которые могут быть доступны предприятию-изготовителю дистанционно в процессе эксплуатации, или при получении изделия для ремонта в заводских условиях. При их наличии, об этом ставится в известность эксплуатирующая организация для решения вопроса о прекращении гарантийных обязательств.

Данные гарантийные обязательства являются исключительными и не предусматривают каких-либо других гарантийных обязательств, выраженных или подразумевающихся, включая гарантии коммерческой ценности или ее соответствия какому-либо определенному назначению.

Гарантийное обслуживание производится по адресу: 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д.24, а/я 490, тел. +7 (343) 253-1533

Ресурсы

Ссылки на дополнительные источники:

- [InfiPLANNER](#) - инструмент планирования канала связи.
- [FTP-сервер](#) с обновлениями ПО для Vector 70.
- [InfiMONITOR](#) - система мониторинга состояния беспроводной сети.
- Страница продукта на web-сайте компании "[Инфинет](#)".