

Поиск и устранение неисправностей



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Данный раздел содержит информацию о часто встречающихся проблемах при эксплуатации беспроводных устройств "Инфинет" семейств InfiLINK Evolution и InfiMAN Evolution. Раздел описывает методы и средства диагностики устройств, показатели каналов связи и загрузки процессора, а также содержит рекомендации по оптимизации конфигурации устройств для повышения показателей беспроводного канала связи.

Перечень наиболее распространённых неисправностей:

- [Нет доступа к локальному устройству](#)
- [Беспроводной канал связи не устанавливается](#)
- [Беспроводной канал связи установлен, но нет доступа к удалённому устройству](#)
- [Пропускная способность беспроводного канала связи ниже ожидаемой](#)
- [Распространённые ошибки в конфигурации](#)
- [Emergence Repair Console - восстановление доступа](#)
- [Выявление unicast-флуда](#)

В случае возникновения неисправности, внимательно изучите выше указанные подразделы. Если не удалось выявить причину неисправности, обратитесь в службу технической поддержки компании "Инфинет". При этом необходимо предоставить диагностические карты с обоих устройств, снимки экрана утилиты юстировки антенны, фотографии точек установки, координаты точек установки.