

Каналы связи

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.
[Пройти сертификационный экзамен](#)

Подраздел "Links" дает возможность оператору InfiMONITOR получать информацию о состоянии беспроводных каналов связи.

Он разделен на несколько областей:

- **Список** - основная область, в которой выводится перечень всех каналов связи, **добавленных в InfiMONITOR**, включая значения их основных параметров.
- **Link properties** - полный перечень параметров выбранного канала связи.
- **Host 1 properties** - ключевые параметры первого сетевого узла.
- **Host 2 properties** - ключевые параметры второго сетевого узла.

Просмотр информации о каналах связи

Для каждого канала связи в списке выводятся значения следующих параметров:

- "Link name" - имя канала связи, состоящее из имен сетевых узлов, между которыми установлена связь;
- "Type" - тип беспроводного канала связи;
- "Status" - состояние канала связи;
- "MCS" - текущая модуляция, указывается два значения, от первого ко второму узлу и наоборот;
- "RX Load, kbps" - число кбит/с, принимаемых через радиointерфейс устройства, указывается два значения, от первого ко второму сетевому узлу и наоборот;
- "RX Load, pps" - число пакетов в секунду, передаваемых через радиointерфейс устройства, указывается два значения, от первого ко второму сетевому узлу и наоборот;
- "Tags" - теги, назначенные на канал связи.

Network Monitoring / Links

Link name	Type	Status	MCS	RX Load, ...	RX Load, ...	Tags
Base 1 VIZ ⇄ DK	MINT	Up	QPSK 1/2 / QPSK 1/2	0 / 0	0 / 0	-
Base 1 VIZ ⇄ Abonent 2	MINT	Up	QPSK 1/2 / QPSK 1/2	0 / 0	0 / 0	-
Base 1 VIZ ⇄ Yacht-club	MINT	Up	64QAM 2/3 / 64QAM 3/4	0 / 0	0 / 0	-

Рисунок - Список беспроводных каналов связи

Переход от выбранного канала связи к списку событий

В системе предусмотрена возможность перехода для конкретно выбранного канала связи к списку событий.

Для этого выберите в списке требуемый канал связи, кликните правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "Go to <Имя канала> events".




Рисунок - Переход от выбранного канала связи к списку событий

Откроется окно со списком событий для этого канала

Live	History	10 Minutes Hour Day Week Year From : 2016			
Status	Severity	Object name	Rule name	Message	
Resolved	CRITICAL	Sector-SW $\rightleftharpoons$ Sector-NE	Link down	Link Sector-SW $\rightleftharpoons$ Sector-NE status has been changed to Down	

Рисунок - Список событий для выбранного канала

Управление тегами каналов связи

Теги позволяют пометить каналы связи для того, чтобы в дальнейшем ускорить процесс их поиска и идентификации.

Для установки тега найдите в списке нужный канал связи, кликните по нему правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите "Tags" -> "New Tag", если данный тег назначается впервые или "Tags" -> "Existing Tag", если данный тег уже был ранее назначен на другие каналы связи.

16 / 15	0 / 0	0 / 0	7 / 11	4 / 1
10 / 11	1 / 1	0 / 0	50 / 152	21 / 1
24 / 23	Go to Node5 host Go to parus host		3 / 21	1 / 1
11 / 16			7 / 34	5 / 1
12 / 12	Tags New Tag... Existing Tags		5 / 13	2 / 1

Рисунок - Назначение тега

Для снятия тега выберите пункт "Tags" -> "Existing Tag", выберите тег, который желаете снять и кликните по нему.

Чтобы удалить тег выберите пункт "Tags" -> "Existing Tag", выберите тег для удаления, после чего кликните по крестику, расположенному справа от него.

McastSwitch $\rightleftharpoons$ McastS...	JOIN	Up	-	-	-	-	0 / 15	0 / 14	tag2	Link type	JOIN
Infinet-MG-MIMO $\rightleftharpoons$ Inf...	JOIN	Up	-	-	-	-	3 / 1	3 / 1	-	Monitor level, dB	- / -
Sector-SW $\rightleftharpoons$ Sector-SW	JOIN	Up	-	-	-	-	-	-	-	Retries %	- / -
McastSwitch $\rightleftharpoons$ Sector-...	PRF	Up	-	-	-	-	-	-	-	Host properties: McastSwitch	
Sector-SW $\rightleftharpoons$ Infinet-MG...	PRF	Up	-	-	-	-	4 / 1	5 / 0	-	IP addresses	pr...
Infinet-MG-MIMO $\rightleftharpoons$ Se...	PRF	Up	-	-	-	-	1 / 2	0 / 1	-	tag1	X
										tag2	X

Рисунок - Снятие, удаление тегов